

HINWEIS!

Im Lieferumfang ekey sind Steuereinheit, Fingerscanner und Kabel Typ A „ekey home integra“ enthalten. Zu weiteren Details bezüglich ekey home integra an Fa. ekey (www.ekey.net) wenden.

3. Verbindung zwischen Steuereinheit ekey home integra (6) und Motorkasten EAV (4) herstellen. Hierzu bei dem im Lieferumfang enthaltenen 3 m Kabel integra-EAV (3) die Adern an Klemme X6 (siehe Detail A) anschließen. Danach den blauen Stecker am Motorkasten einstecken.




Abbildung 3.6.2-1: Montage blueMatic EAV und Fingerscanner ekey home integra (flügelseitig)